

LÍNEAS DE ATENCIÓN:

Bogotá: 546 6930

WhatsApp: +601 546 6930

Nivel nacional: 01 8000 11138



IMPORTANTE:

Este TAG no es apto para uso en motocicletas.



*Este empaque es reciclable.

COPILOTO

CredibanCo kapsch>>>

Facebook Copiloto Instagram Copiloto_Colombia LinkedIn Copiloto Colombia YouTube Copiloto Colombia App Copiloto Colombia

www.copilotocolombia.com

MANUAL DE INSTRUCCIÓN Instala tu TAG Copiloto

PASO 1



Regístrate en la plataforma y selecciona tu medio de pago.

PASO 2



Pega el TAG en tu vehículo e identifícalo con tu placa en la plataforma.

PASO 3



Recarga tu cuenta y listo.


- 1 Limpia la parte interna del parabrisas, déjala libre de polvo, grasa y totalmente seca, luego pega el TAG.
- 2 No dobles el TAG cuando retires el adhesivo de la parte de atrás.
- 3 Manipula el TAG únicamente de los costados, así no tocarás al Antena ni el Chip de la parte interna.
- 4 No uses objetos (monedas, tarjetas o plásticos) para instalar el TAG.

Una vez esté puesto el TAG, así sea parcialmente, no debes intentar retirarlo. De hacerlo, se dañará el dispositivo.

INSTALACIÓN EN UN VEHÍCULO CON PARABRISAS RECTO (Camión, bus o similares)



- 1 En un vidrio completo: ubica el TAG en el centro, en la parte inferior a 10 cm de la base.



- 2 Vidrio dividido por mitades: ubica el TAG a un lado, en la parte inferior a 10 cm de la base.

+

OTROS TIPOS DE PARABRISAS (Vehículos particulares)

×



- 1 Vehículo con zona para los dispositivos de comunicación (área punteada alrededor del retrovisor): ubica el TAG a 7 cm desde la parte superior dentro de la zona punteada o delimitada.



- 2 Vehículo con franja para protección solar en la parte superior: ubica el TAG en el centro a 4 cm debajo del final de la franja.



- 3 Vehículo con película polarizada: necesitas hacer un corte en la película para instalar el TAG con una distancia de 6 cm desde la base del espejo retrovisor.*



- 4 Vehículo con parabrisas convencional: ubica el TAG a una distancia de 6 cm de la base del espejo retrovisor.



- 5 Vehículo con franja de sensores (lluvia): ubica el TAG al lado de la franja, con un espacio de 6 cm entre la franja y el TAG, y entre la parte superior del vidrio.

* No podemos garantizar el buen funcionamiento del dispositivo, si el TAG se coloca sobre una película polarizada.

+

•