

Llámanos a nuestras línea de atención:

Bogotá: **5466930**
Nivel nacional: **01 8000 111138**

www.copilotocolombia.com

IMPORTANTE:

Este TAG no es apto para uso
en motocicletas ni en vehículos blindados.



Manual de instrucción

Instala tu Copiloto



Regístrate en la plataforma
y selecciona tu medio
de pago.



Pega el TAG en tu vehículo
e identifícalo con tu placa
en la plataforma.



Recarga
el TAG y listo.

- 1 Debes pegar el TAG en la parte interna del parabrisas. Asegúrate de limpiar la superficie, dejándola libre de polvo, grasa y totalmente seca.
- 2 Cuando retires el adhesivo de la parte de atrás del TAG, ten la precaución de no doblarlo.
- 3 Cuando retires el adhesivo de la parte de atrás del TAG, no toques la Antena ni el Chip de la parte interna. Manipula el TAG únicamente de los costados.
- 4 No uses objetos (monedas, tarjetas o plásticos) para instalar el TAG.

Una vez esté puesto el TAG, así sea parcialmente, no debes intentar retirarlo. De hacerlo, se dañará el dispositivo.

Instalación en un vehículo con parabrisas recto (camión, bus o similares)

- 1** Si es un vidrio completo, ubica el TAG en el centro, en **la parte inferior a 10 cm de la base.**



- 2** Cuando está dividido por mitades, ubica el TAG a un lado, en **la parte inferior a 10 cm de la base.**



Otros tipos de parabrisas (vehículos particulares)

- 1** Vehículo con zona para los dispositivos de comunicación (generalmente área punteada alrededor del espejo retrovisor): ubica el TAG **a 7 cm desde la parte superior quedando dentro de la zona punteada o delimitada.**



- 2** Vehículo con franja para protección solar en la parte superior: ubica el TAG en el centro **a 4 cm debajo del final de la franja.**



- 3** Vehículo con película polarizada: necesitas hacer un corte en la película para instalar el TAG con una distancia de **6 cm desde la base del espejo retrovisor.***



- 4** Vehículo con parabrisas convencional: ubica el TAG a una distancia de **6 cm de la base del espejo retrovisor.**



- 5** Vehículo con franja de sensores (sensor de lluvia): ubica el TAG al lado de dicha franja, con un espacio de **6 cm entre la franja y el TAG, y entre la parte superior del vidrio.**



*No podemos garantizar el buen funcionamiento del dispositivo, si el TAG se coloca sobre una película polarizada.